

GAMESTER

GBA SP

NXT SPEAKER

Instruction Manual



INTRODUCTION

Congratulations on choosing the Gamester NXT SPEAKER, the ultimate flat panel speaker for your GBA SP handheld video game system.

CONTENTS

1 x NXT SPEAKER
1 x Instruction Manual

IMPORTANT

- Before using this product, read the GBA SP Instruction Manual for safety, health and other information.

USING YOUR NXT SPEAKER

The NXT SPEAKER is the latest in speaker technology for your GBA SP. Using NXT flat panel speaker technology, the NXT SPEAKER gives you huge sound in a compact form.

To set up, simply attach the NXT SPEAKER to the top of your GBA SP and plug the adaptor into the extension and power/sound ports on the back of the GBA SP. This adapter allows for the NXT SPEAKER to plug into both power and sound without blocking the ports for other accessories.

To use, press the eject button on the back of the NXT SPEAKER to release the flat panel speaker. It should pop-up slightly. Pull the flat panel all the way up until it clicks into place. Sound will automatically be transferred from the GBA SP internal speaker to the NXT SPEAKER

Note: NXT SPEAKER will only function when fully raised. There should be an audible click heard when NXT SPEAKER is firmly in place.

When finished using the NXT SPEAKER, lower the panel back down into the base until it is locked into place. This will transfer the sound back to the GBA SP internal speaker.

TROUBLESHOOTING

The NXT SPEAKER is not working

1. Make sure that the NXT SPEAKER is firmly mounted to the GBA SP.
2. Make sure that the connector is firmly connected to both ports on the back of the GBA SP.
3. Make sure that the flat panel speaker is fully extended until it clicks into place.
4. Make sure the sound volume is properly adjusted.
5. Reset your GBA SP.



INTRODUCTION

Félicitations d'avoir choisi le Gamester NXT Speaker, les enceintes plates ultimes pour votre console de jeux portative GBA SP.

CONTIENT:

1 x NXT SPEAKER
1x manuel d'instruction

IMPORTANT

- Avant d'utiliser ce produit, lisez le manuel d'instruction du GBA SP par précaution, pour votre santé, et pour des informations complémentaires.

Utilisation de vos NXT SPEAKER

Le NXT Speaker, c'est le dernier cri en matière de technologie pour votre GBA SP.

Utilisant la technologie NXT, ces enceintes plates vous procureront un son d'une grande qualité tout en l'amplifiant. Pour les installer, attachez-les tout simplement sur le haut de votre GBA SP, et branchez l'adaptateur dans les ports « power » et « son » au dos de votre GBA SP. Cet adaptateur permet de brancher vos NXT Speaker simultanément au power et au son sans bloquer l'accès aux ports pour les autres accessoires.

Pour l'utiliser, appuyez sur le bouton eject sur le bas des NXT Speaker pour libérer les enceintes. Tirez les enceintes plates vers le haut jusqu'à leur place, vous saurez qu'elles seront en place grâce à un déclic. Il fonctionne alors directement. Le son se transmettra automatiquement de l'enceinte interne de la GBA SP, au NXT Speaker.

Note: NXT Speaker ne marchera que lorsqu'il sera correctement placé c'est-à-dire qu'il y ait eu un clic audible. Le NXT Speaker sera alors à sa place et bien fixé.

Lorsque vous avez fini d'utiliser le NXT Speaker, faites glisser vers le bas les enceintes plates, jusqu'elles ne puissent plus bouger. Vous reviendrez ainsi au son initial de la GBA SP.

DEPANNAGE

Les enceintes plates NXT ne marchent pas.

1. Assurez-vous que les NXT Speaker sont correctement positionnés sur la GBA SP.
2. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé au deux ports derrière la GBA SP.
3. Assurez-vous que les enceintes plates aient bien été poussées jusqu'au clic.
4. Assurez que le volume soit ajusté.
5. Redémarrez votre GBA SP.



EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Gamester NXT SPEAKER, des ultimativen Flachlautsprechers für Ihr GBA SP-Handheld-Videospielsystem.

Inhalt

1 x NXT SPEAKER
1 x Bedienungsanleitung

WICHTIGER HINWEIS

- Bevor Sie dieses Produkt benutzen, lesen Sie bitte die GBA SP Bedienungsanleitung für Hinweise zu Sicherheit, Gesundheit und weitere Informationen.

BENUTZUNG DEINES NXT SPEAKER

Der NXT SPEAKER ist das Neueste in der Lautsprechertechnik für Ihren GBA SP. Durch die Verwendung der NXT Flachlautsprechertechnologie bietet Ihnen der NXT SPEAKER massiven Sound in kompakter Form. Um ihn zu verbinden, bringen Sie den NXT SPEAKER einfach oben auf Ihrem GBA SP an und stecken den Adapter in die Erweiterungs- und Power-/Sound-Anschlüsse hinten am GBA SP. Dieser Adapter ermöglicht es dem NXT SPEAKER, Strom und Sound zu erhalten, ohne dabei die Anschlüsse für anderes Zubehör zu blockieren. Dann drücken Sie die Auswurf-Taste an der Rückseite des NXT SPEAKER, um den Flachlautsprecher zu lösen. Er sollte sich etwas heben. Ziehen Sie den Flachlautsprecher ganz nach oben, bis er einrastet. Der Sound wird automatisch vom internen GBA SP-Lautsprecher auf den NXT SPEAKER übertragen.

Hinweis: Der NXT SPEAKER funktioniert nur, wenn der Lautsprecher vollständig aufgerichtet ist. Es sollte ein deutliches Klicken zu hören sein, wenn der NXT SPEAKER richtig eingerastet ist.

Nach der Benutzung des NXT SPEAKER senken Sie den Flachlautsprecher zurück in den Sockel, bis er dort einrastet. Dadurch wird der Sound wieder an den internen GBA SP-Lautsprecher zurück übertragen.

PROBLEMLÖSUNG

Der NXT SPEAKER funktioniert nicht.

1. Vergewissern Sie sich, dass der NXT SPEAKER fest am GBA SP angebracht ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter fest mit beiden Anschlüssen hinten am GBA SP verbunden ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Flachlautsprecher völlig aufgerichtet ist, so dass er mit einem Klicken einrastet.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke korrekt eingestellt ist.
5. Setzen Sie Ihren GBA SP zurück.



INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por elegir Gamester NXT SPEAKER, el altavoz plano más moderno para el sistema de videojuegos portátil GBA SP.

CONTENIDOS

1 x NXT SPEAKER
1 x Manual de instrucciones

IMPORTANTE

- Antes de usar este producto lea el manual de instrucciones del GBA SP para cuestiones de seguridad, salud y otra información.

CÓMO USAR EL NXT SPEAKER

El NXT SPEAKER es lo más moderno en altavoces para GBA SP. Utilizando la tecnología de altavoces planos, NXT SPEAKER ofrece un fabuloso sonido de forma compacta. Para instalarlo no hay más que conectar el NXT SPEAKER a la parte de arriba del GBA SP, y conectar el adaptador a los puertos de sonido/corriente y extensión, situados en la parte trasera del GBA SP. Con este adaptador se puede conectar el NXT SPEAKER a la corriente y al sonido sin bloquear los puertos para otros accesorios. Para usarlo, pulse el botón de eyección (Eject) situado en la parte trasera del NXT SPEAKER y se soltará el panel plano, abriéndose ligeramente. Tire del panel hacia arriba hasta que quede en su sitio. El sonido pasará automáticamente del altavoz interno del GBA SP al NXT SPEAKER.

Nota: NXT SPEAKER sólo funcionará cuando esté totalmente levantado. Cuando el NXT SPEAKER haya quedado bien colocado en su sitio se oirá un clic.

Quando acabe de usar el NXT SPEAKER, baje el panel hacia la base hasta que vuelva a su sitio. Al hacerlo, el sonido volverá a pasar al altavoz interno del GBA SP.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El NXT SPEAKER no funciona

1. Compruebe que el NXT SPEAKER esté bien instalado en el GBA SP.
2. Compruebe que el conector esté firmemente introducido en los dos puertos situados en la parte trasera del GBA SP.
3. Compruebe que el panel plano del altavoz esté totalmente extendido y que ha hecho clic al colocarse en su sitio.
4. Compruebe que el volumen de sonido esté ajustado correctamente.
5. Reinicie su GBA SP.

90-DAY LIMITED WARRANTY

(This product warranty is valid in the United States and Canada only)

Radica Games Limited warrants this product for a period of 90 days from the original purchase date under normal use against defective workmanship and materials (batteries excluded). This warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, negligence, improper service or other causes not arising out of defects in material or workmanship. Radica Games Limited will not be liable for any costs incurred due to loss of use of this product or other incidental or consequential costs, expenses or damages incurred by the purchaser. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights, which vary from state to state.

During this 90-day warranty period, the game will either be repaired or replaced (at our option) without charge to the purchaser when returned prepaid with proof of date of purchase to: Radica USA, Ltd., 13628-A Beta Road, Dallas, Texas 75244, USA. Please remove the batteries and wrap the unit carefully before shipping. Please include a brief description of the problem along with your return address and mail it postage prepaid.

PRODUCT WARRANTY

(This product warranty is valid in the United Kingdom only)

All products in the RADICA® range are fully guaranteed for a period of 3 months from the original purchase date under normal use, against defective workmanship and materials (batteries excluded). This warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, negligence, improper service or other causes not arising out of defects in material or workmanship.

In the unlikely event that you do experience a problem within the first 3 months, please telephone the UK Technical Support team: Tel. 0906 213 0001 (call cost 25p a minute).

YOUR STATUTORY RIGHTS ARE NOT EFFECTED.

RADICA:®
GAMESTER®
"THE UNFAIR ADVANTAGE" IS A REGISTERED
TRADEMARK OF RADICA GAMES LTD.
©2003 RADICA GAMES LTD.
PRODUCT SHAPE™
ALL RIGHTS RESERVED

RC73870
P/N 82382700 Rev.A

Distributed in the U.K. by:
RADICA U.K. Ltd.
The Old Stables, Munn's Farm,
Cole Green, Hertfordshire,
SG14 2NL, England

Distributed in the U.S. by:
RADICA USA, Ltd.
13628 - A Beta Road, Dallas,
Texas 75244 - 4510, U.S.A

All other product and company names mentioned are the trademarks of their respective owners.

Not suitable for children under 8 years of age.
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
No apto para niños menores de 8 años.

Game Boy Advance and Game Boy Advance SP are trademarks of Nintendo Co., Ltd.

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo Co., Ltd.

Please retain this for future reference



Trademark of New Tranducers Ltd
All Patents Rights Reserved



US Player Helpline
1.800.803.9611

UK Player Helpline
+44 (0)906 213 0001

Calls from the UK are charged at £0.25 per minute and will show up on your standard telephone bill. Helpline hours are 8am-11pm, 7 days a week.

www.theunfairadvantage.com